Nastavení upozornění v aplikaci FitCloudPro

- 1. Otevřete aplikaci FitCloudPro
- 2. Přejděte na kartu Zařízení
- 3. Ťukněte na volbu "Nastavení upozornění"

10:22 🏓 🖶 🥥 \cdots	0,2KB/s 🕸 🔐 🧒 🎟
Zařízení	
K58 (Připojeno)	\bigcirc
Nastavení upozornění)
Budík	0 budík byl zapnut >
Výzva k aktivitě Pokud 1 hodinu neprobíhá žá zařízení Vás o tom informuje vibrací.	dná činnost, Vypnuto > prostřednictvím
Pitný režim Upozornit každých 120	Vypnuto >
Ciferníky	
Zprávy o pocasí	
Tato služba vyžaduje oprávné k vaší poloze. Poznámka: Tato funkce podp zprávami o počasí.	níPoloha a bude mít prístup oruje pouze hodinky se
Sportovní push.	
Rozsvícení obrazovky otoč	čením zápěstí Zapnuto >
Pokročilé měření	
Domovská stránka Zaří	j 🚨 izení Můj
	•

4. Vyberte aplikace jejichž oznámení chcete na hodinkách zobrazovat.

5. Pokud aplikace není v seznamu, ťukněte na "více upomínek".



6. Z rozšířeného seznamu aplikací nyní můžete vybrat jakoukoliv, jejíž oznámení chcete na hodinkách zobrazovat.

