

Printwell®

PW103

Chytré hodinky
Návod k obsluze



Balení obsahuje:
Chytré hodinky PW103
včetně silikonového pásku,
nabíjecí/magnetický kabel,
základní návod v českém jazyce.

Návod obsahuje zkrácený popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Hodinky jsou voděodolné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat. Nekoupejte a nespρχujete se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody nebo jiné kapaliny

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku, tepu a saturace krve považujte pouze za orientační.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (cca 10 m).

Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nahanou/aktualizovanou nejnovější verzi firmware (řídící program hodinek). Firmware hodinek aktualizujte pomocí funkce v aplikaci.

Chytré hodinky před použitím nabijte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB zásuvky nabíječky. Nabíječka není součástí dodávky.

Používejte nabíjecí zdroj se stejnosměrným nabíjecím napětím 5 V a nabíjecím proudem 1,5-2 A.

Ikona na hodinkách potvrdí že nabíjení probíhá.

Slabší zdroj (méně než 1,5 A) nemusí zajistit dostatečné nabití hodinek.

Nepoužívejte nabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5 V.



1. Zapnutí hodinek

Zmáčkněte ovládací tlačítko hodinek na více než 5 vteřin viz obr. 1. Pokud se hodinky nachází ve SLEEP modu, probudíte je zmáčknutím ovládacího tlačítka.



Obr. 1

2. Menu jasu, připojení, nerušit, reset

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po displeji odshora dolů. Zde můžete měnit svítivost displeje, resetovat, vypnout... viz obr. 2



Obr. 2

3. Změna úvodní obrazovky

Dotkněte se displeje na více než 2 vteřiny a vstupte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Kliknutím na vzor ho nastavíte výchozím. Ciferník je také možné změnit pomocí aplikace **Fit CloudPro**.

4. Režim zpráv

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zespolu nahoru. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu shora dolů. Mezi jednotlivými zprávami listujte posunutím prstu doleva/doprava viz obr. 3



Obr. 3

5. Krokoměr

Do menu krokoměru vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu krokoměru vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 4



Obr. 4

6. Tep - měření tepové frekvence


Do menu měření tepu vstoupíte z úvodní obrazovky, **DVOJITĚM** potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu vystoupíte krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 5



Obr. 5

7. Spánek - měří fáze spánku

Do menu měření spánku vstoupíte z úvodní obrazovky, **DVOJITÝM** potáhnutím prstu po displeji zprava doleva. Z menu vystoupíte krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz obr. 6




Obr. 6

8. Seznam funkcí

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po displeji zleva doprava, viz obr. 7

Obrázek nezobrazuje veškeré funkce, ty jsou vypsané dále...



Obr. 7

SEZNAM FUNKCÍ obsahuje:

Denní aktivita - krokoměr, spálená energie atd.

Sporty - sportovní menu

Sportovní záznamy - evidence sport. aktivit

Tep - měření tepové frekvence

Spánek - monitor spánku

Krevní tlak - srdeční tlakoměr

Krevní kyslík - saturace krve kyslíkem

Hudba - přehrávání hudby v mobilu

Počasí - počasí v přednastavené lokalitě

Stopky - stopky

Časovač - odpočítávání času

Zprávy - zprávy a notifikace

Najít telefon - najdi telefon

Nastavení - detailní nastavení hodinek

Mezi jednotlivými položkami menu se pohybuje posunutím prstu nahoru/dolů. Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na položku. Z příslušné funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

9. Krevní tlak- srdeční tlakoměr

Tlakoměr aktivujte v seznamu funkcí, kliknutím na **Krevní tlak**, viz obr. 8



Obr. 8

10. Krevní kyslík - saturace krve kyslíkem

Oxymetr aktivujte v seznamu funkcí, kliknutím na **Krevní kyslík**, viz obr. 9.

Hodnoty saturace: 98-95 % jsou normální hodnoty.



Obr. 9

11. Sporty - sportovní menu

Měření sportovní aktivity aktivujte v seznamu funkcí, kliknutím na **Sporty**.

Mezi jednotlivými položkami menu se pohybuje posunutím prstu nahoru/dolů. Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na položku, viz obr. 10



Obr. 10

12. Hudba - přehrávání hudby v mobilu

Přehrávání hudby uložené v mobilu aktivujte v seznamu funkcí, kliknutím na **Hudba**.

Hudbu z mobilu můžete přehrávat pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.

13. Počasí

Funkce vás informuje o aktuálním počasí ve zvolené lokalitě dle systémového nastavení vašeho telefonu. Funkce je aktivní pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.

14. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FitCloudPro do mobilu.

Aplikace FitCloudPro není součástí dodávky hodinek a můžete ji **ZDARMA** stáhnout z webu.



Google Play



App-store

15. Povolte aplikaci FitCloudPro veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat.

16. Hodinky párujte pouze z aplikace FitCloudPro

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace **FitCloudPro** (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem PW103.

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné.

Případná existující/chybná spárování hodinek PW103 v nastavení BT telefonu odstraňte.